



DE

Bedienungs- und Gebrauchsanleitung für den Uhrenbeweger der TM-Serie

- 1) Befestigen Sie die Uhr am Uhrenarmband
- 2) Schließen Sie den Adapter an der Rückseite des Geräts an und legen Sie AA-Batterien (2 Stück) ein - dann schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- 3) Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts auf Position I - on
- 4) Wählen Sie einen der 4 Wickelmodi durch Umlegen des Schalters

Position 1 -OFF - keine der Wicklungsarten ist eingestellt.

Position 2 - 2 Minuten Drehung im Uhrzeigersinn - 13 Minuten Pause - dann wiederholt sich der Zyklus für 12 Stunden. In den nächsten 12 Stunden befindet sich das Gerät in einem Ruhezustand - insgesamt 900 Umdrehungen pro Tag.

Position 3 - 2 Minuten Rotation gegen den Uhrzeigersinn - 13 Minuten Pause - dann wiederholt sich der Zyklus für 12 Stunden. In den nächsten 12 Stunden steht die Maschine still - insgesamt 900 Umdrehungen pro Tag.

Position 4 - 2 Minuten Drehung im Uhrzeigersinn - 18 Minuten Pause, 2 Minuten Drehung gegen den Uhrzeigersinn - 13 Minuten Pause - dann wiederholt sich der Zyklus 12 Stunden lang. Während der nächsten 12 Stunden befindet sich die Maschine im Ruhezustand - insgesamt 650 Umdrehungen pro Tag.

Position 5 - 4 Minuten Drehung im Uhrzeigersinn - 28 Minuten Pause, 4 Minuten Drehung gegen den Uhrzeigersinn - 28 Minuten Pause - dann wiederholt sich der Zyklus 12 Stunden lang. Während der nächsten 12 Stunden befindet sich die Maschine im Ruhezustand - insgesamt 900 Umdrehungen pro Tag.

SICHERHEITSHINWEISE

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob das Netzkabel intakt ist.
- wenn das Netzkabel beschädigt ist, stecken Sie den Adapter nicht in eine Steckdose
- das fahrende Fahrzeug nicht anhalten
- Drehen Sie das Kabel nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus.

- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus (Heizkörper, Öfen, Heizgeräte usw.)
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Batterien heraus.