



**ES**

### **Instrucciones de uso y funcionamiento del enrollador de relojes de la serie TM**

- 1) Sujetar el reloj a la correa
- 2) Conecte el adaptador en la parte trasera del dispositivo/inserte las pilas AA (2pcs) - luego conéctelo a una toma de corriente
- 3) Poner el interruptor de la parte trasera del aparato en la posición I - encendido
- 4) selecciona uno de los 4 modos de bobinado pulsando el interruptor

posición 1 -OFF - no se ajusta ninguno de los modos de bobinado.

Posición 2 - 2 minutos de rotación en el sentido de las agujas del reloj - 13 minutos de pausa - luego el ciclo se repite durante 12 horas. Durante las siguientes 12 horas la unidad está en estado de reposo - 900 rpm en total.

Posición 3 - 2 minutos de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj - 13 minutos de pausa - luego el ciclo se repite durante 12 horas. Durante las siguientes 12 horas la máquina está en reposo - 900 rpm en total.

Posición 4 - 2 minutos de rotación en el sentido de las agujas del reloj - 18 minutos de pausa, 2 minutos de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj - 13 minutos de pausa - luego el ciclo se repite durante 12 horas. Durante las siguientes 12 horas, la máquina está en estado de reposo - 650 rpm en total.

Posición 5 - 4 minutos de rotación en el sentido de las agujas del reloj - 28 minutos de pausa, 4 minutos de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj - 28 minutos de pausa - luego el ciclo se repite durante 12 horas. Durante las siguientes 12 horas, la máquina está en estado de reposo - 900 rpm en total.

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Compruebe siempre que el cable de alimentación está intacto antes de utilizarlo
- si el cable de alimentación está dañado, no conecte el adaptador a una toma de corriente
- no detenga el vehículo en movimiento
- no gire el cable cuando la unidad esté apagada
- no utilice el dispositivo en ambientes húmedos o polvorientos
- no exponga la unidad a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo

- no exponga el instrumento a fuentes de calor (radiadores, estufas, calefactores, etc.)
- cuando no se utilice el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, desenchufe siempre el cable de la toma de corriente y retire las pilas