



FR

Instructions de fonctionnement et d'utilisation du remontoir de montres de la série TM

- 1) Fixer la montre sur le bracelet de la montre
- 2) branchez l'adaptateur à l'arrière de l'appareil/insérez les piles AA (2pcs) - puis branchez dans une prise murale.
- 3) mettre l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil en position I - on
- 4) sélectionnez l'un des 4 modes de bobinage en basculant l'interrupteur.

position 1 -OFF - aucun des modes d'enroulement n'est réglé.

Position 2 - 2 minutes de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre - 13 minutes de pause - puis le cycle se répète pendant 12 heures. Pendant les 12 heures suivantes, l'unité est en état de repos - 900 tr/min au total.

Position 3 - 2 minutes de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - 13 minutes de pause - puis le cycle se répète pendant 12 heures. Pendant les 12 heures suivantes, la machine est au repos - 900 tr/min au total.

Position 4 - 2 minutes de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre - 18 minutes de pause, 2 minutes de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - 13 minutes de pause - puis le cycle se répète pendant 12 heures. Pendant les 12 heures suivantes, la machine est en état de repos - 650 tr/min au total.

Position 5 - 4 minutes de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre - 28 minutes de pause, 4 minutes de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - 28 minutes de pause - puis le cycle se répète pendant 12 heures. Pendant les 12 heures suivantes, la machine est en état de repos - 900 tr/min au total.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Vérifiez toujours que le cordon d'alimentation est intact avant de l'utiliser.
- si le cordon d'alimentation est endommagé, ne branchez pas l'adaptateur dans une prise de courant
- ne pas arrêter le transporteur en mouvement
- ne pas tourner le cordon lorsque l'appareil est éteint
- n'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou poussiéreux
- ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes de temps

- ne pas exposer l'instrument à des sources de chaleur (radiateurs, poêles, chauffages, etc.)
- lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez toujours le câble de la prise de courant et retirez les piles.