



NÁVOD K OBSLUZE A POUŽITÍ NATAHOVAČE HODINEK série TM

- 1) upněte hodinky na unašeč
- 2) zapojte adaptér do zadní části přístroje/vložte baterie typ AA (2ks) – následně zapojte do zásuvky
- 3) vypínač v zadní části přístroje přepněte do **polohy I - zapnuto**
- 4) otočným vypínače zvolte jeden ze 4 režimů natahování

poloha 1 -OFF – není nastaven žádný z natahovacích režimů.

poloha 2 – 2 minuty otáčení po směru hodinových ručiček – 13 minut pauza – poté se cyklus po dobu 12ti hodin opakuje. Následujících 12 hodin je přístroj v klidovém stavu – celkem 900 ot/den.

poloha 3 – 2 minuty otáčení proti směru hodinových ručiček – 13 minut pauza – poté se cyklus po dobu 12ti hodin opakuje. Následujících 12 hodin je přístroj v klidovém stavu – celkem 900 ot/den.

poloha 4 – 2 minuty otáčení po směru hodinových ručiček – 18 minut pauza, 2 minuty otáčení proti směru hodinových ručiček – 13 minut pauza - poté se cyklus po dobu 12ti hodin opakuje. Následujících 12 hodin je přístroj v klidovém stavu – celkem 650 ot/den.

poloha 5 – 4 minuty otáčení po směru hodinových ručiček – 28 minut pauza, 4 minuty otáčení proti směru hodinových ručiček – 28 minut pauza – poté se cyklus po dobu 12ti hodin opakuje. Následujících 12 hodin je přístroj v klidovém stavu – celkem 900 ot/den.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- před použitím vždy zkontrolujte, že je přívodní kabel neporušený
- jestliže je přívodní kabel poškozený, nezapojte adaptér do zásuvky
- nezastavujte pohybující se unašeč
- netočte unašečem, když je přístroj vypnutý
- nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo prašném prostředí
- nevystavujte dlouhodobě přístroj přímému slunečnímu světlu
- nevystavujte přístroj zdrojům tepla (radiátory, kamna, otopná tělesa apod.)
- při dlouhodobém nepoužívání přístroje vždy odpojte kabel ze zásuvky a vyndejte baterie